

# Gemini CDMP-700, Bedienung:

Mischpult DJ-Raum Jugi Adlige

Februar 17

## Einschalten:

1. Strom :
  - Hauptschalter einschalten.
  - Knopf auf der Rückseite rechts drücken.



2. Quellen:

Kanal für Handyanschluss

Ist der Schalter links: Anschluss in der DJ-Kabine  
Ist der Schalter rechts: Anschluss aussen



Kanal für linkses Turntable  
Schalter oben bleibt immer  
Links!

Kanal für rechtes Turntable  
Schalter oben bleibt immer  
Links!



Hier kann die Quelle über die  
Turntables gewählt werden.